




取扱説明書

2111

ペットのお手入れドライヤー

EASY GROOMING

PET-D1



このたびは本品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときにすぐに取り出せるように大切に保管してください。

本製品は家庭用として作られており、業務用には使用出来ません。

日本国内専用
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 保証書に、お買い上げ日、販売店名などが記入されていることをご確認ください。

安全にご使用いただく為に

この製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。
この製品をご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

⚠ 危険 「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと」を示します。

⚠ 警告 「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。

⚠ 注意 「取扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

■図記号の説明

🚫 禁止 ○は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

● 指示 ●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠ 注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けがやけど・感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

免責事項について

- 地震、雷、風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意又は過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。

保証とアフターサービス

保証書

- 保証書は、本書に添付されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日販売店名」などの記入内容をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

補修用性能部品の保有期間

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- 補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。
- 消耗部品のご注文などについては販売店又は弊社にご相談ください。

部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは………持込修理

- 「故障かなと思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店又は弊社にご連絡ください。
- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店又は弊社で修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは

- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店又は弊社にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

型名 PET-D1

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED

〒110-0005 東京都台東区上野3-2-4 秋葉原 村上ビル3階
TEL.03-5846-7211 FAX.03-5846-6639
https://www.anabas.co.jp

無料修理規定

1. 正常な使用状況で故障した場合。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、上記の保証書に必要事項をご記入ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料となります。

- ①本書の提示がない場合。
- ②本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。
- ③使用上の誤り、他の機器から受けた障害、または修理や改造による故障または損害。
- ④お買い上げ後の落下等による故障及び損害。

株式会社太知ホールディングスでは、個人情報の重要性を認識し、厳重に管理いたしております。

⚠ 警告

🚫 禁止 発煙や変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙がでなくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

🚫 禁止 本体を落下させたり、強い衝撃を加えない
故障の原因となります。

🚫 禁止 吹出口・吹出口をふさいだり、異物を入れない
火災・感電やけがの原因となります。

🚫 禁止 乳幼児の手の届く場所に保管したり使用させない
やけど・感電・けがの原因となります。

🚫 禁止 雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない
火災・感電の原因となります。降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

⚠ 注意 電源プラグにほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとる
電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。

⚠ 注意 電源コードを取り扱うときは、つぎのことに守る
・傷つけない
・延長するなど加工しない
・加熱しない・引つ張らない
・重い物を載せない・はさんだりしない
・無理に曲げない・ねじらない
・束ねたりしない
守らないと、火災・感電の原因となります。

🚫 禁止 電源コードが傷んだり、発熱したときは、電源プラグが冷えたのを確認しコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。

⚠ 注意 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
交流100ボルト、定格15A以外を使用すると、火災・感電の原因となります。差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。

⚠ 警告

🚫 禁止 次のような場所には置かない
・風呂場など、水がかかったり、湿気の多い場所
・雨、きりなどが直接入り込むような場所
・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
・直射日光の当たる場所
・炎天下の車内・ほこり、油煙の多い(調理場など)場所
・振動の強い場所
・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
・極端な高温、低温、温度変化の激しい場所
・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

🚫 禁止 ガソリン・ベンジン・シンナーなど引火性の物の近くで使用しない
爆発や火災の原因となります。

🚫 禁止 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しない
本体が変形したり、故障してやけどや発火の原因となります。

🚫 禁止 使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントからぬく
ショートや絶縁劣化による感電・漏電・発火の原因となります。

🚫 禁止 収納時に電源コードを巻き付けけない
電源コードがねじれて負荷がかかると、感電・ショートによる火災やけがの原因となります。

🚫 禁止 吸気口とペットの毛は10cm以上離す
ペットの毛が吸い込まれ、事故の原因となります。

🚫 禁止 温風を同じ場所に長時間当てない
やけどの原因となります。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	300W
定格時間	約25分
安全装置	温度過昇防止機能
温度調節	低温(39℃)、中温(49℃)、高温(59℃)の3段階
風速	約4.8m/秒
材質	本体：ABS樹脂、ブラシ：ステンレス
本体サイズ(約)	幅12.5×奥行7×高さ27.5(cm)
本体質量	430g

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店または弊社にお問合わせください。

持込み先または送付先
株式会社 太知ホールディングス サービスセンター
E-mail: taichitky@anabas.co.jp
ホームページ: https://www.anabas.co.jp

〒110-0005
東京都台東区上野3丁目2番4号
秋葉原村上ビル3階
☎ 03-5846-7211

☎ 03-5846-7211
月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

個人情報の取り扱いについて

株式会社 太知ホールディングスは、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを受託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

補修料金の仕組み


修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検	長年ご使用の機器の点検を このような症状はありませんか	
	●ACコードが傷んでいる ●煙が出る	●変な臭いがする ●その他の異常や故障がある


※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
This product is designed use only in Japan and cannot be use in any country.
No servicing is availabl outside of Japan.

各部のなまえ



- ① ステンレス針ブラシ
- ② 抜け毛掃除ボタン
- ③ 吹出口
- ④ ブラシ取外しボタン
- ⑤ 温度調節ダイヤル
- ⑥ 吸気口
- ⑦ 電源コード
- ⑧ 電源プラグ



【3段階温度調節】


- ① : 切
- ☀️ : 低温(約39℃)
- ☀️ : 中温(約49℃)
- ☀️ : 高温(約59℃)

※どの温度でも風量は変わりません。

使い方


ご使用前に、乾いたタオルでペットを拭いてあげてください。濡れた手で使用しないでください。

1 温度調節ダイヤルが ①【切】の位置にあることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。



2 温度調節ダイヤルを回すと吹出口から温風が出ます。ペットの様子を見て温度を調節し、手で温度を確かめてからペットに当ててください。

※約25分使用ごとに約10分休ませてください。




【3段階温度調節】 ※どの温度でも風量は変わりません。

- ① : 切
- ☀️ : 低温(約39℃)
- ☀️ : 中温(約49℃)
- ☀️ : 高温(約59℃)


本体が高温になると【自動電源オフ機能】が作動し、自動で温風が止まります。電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めるまで使用を控えてください。再度使用するには、十分に本体が冷めたことを確認し、「1」から初めてください。

3 使用後は、温度調節ダイヤルを ①【切】の位置にもどしてから、電源プラグをコンセントから抜きます。



4 本体が冷めたことを確認してから保管してください。

その際、コードを本体に巻き付けないようにしてください。



ご注意

- 屋外や浴室など温度が高い場所や水がかかるような場所での使用は避けてください。
- 電源コードは束ねたままや本体に巻き付けたままで使用しないでください。コードが加熱し火災や感電の原因になります。
- ペットの同じ場所に長時間温風をあてないでください。
- 小さなお子さまには使用させないでください。

お手入れのしかた

お手入れのときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

■ ブラシ

こまめに抜け毛は捨ててください。風量の低下や、故障につながります。



1 抜け毛掃除ボタンを押してブラシ部分を浮かせます。



■ ヘッド

・両側のブラシ取外しボタンを同時に押し、ヘッドを外します。

取り付ける時は、ヘッドの「△」と本体の「▽」の位置を合わせて取り付けてください。



ご注意

- ヘッドの水洗いをした場合は、乾いた布で拭いた後、十分に乾かしてから本体に取り付けてください。本体の丸洗いは絶対にしないでください。

■ 本体

- ・汚れは乾いた柔らかい布で拭きとってください。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼって拭き、そのあと乾いた布で拭きとるときれいになります。
- ・シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ご注意

- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。

故障かな?と思ったら

こんな時は	考えられる原因	ご確認ください
温風が出ない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	温度調節ダイヤルを ①【切】から動かしていない。	温度調節ダイヤルを動かして風の温度を選択してください。
風量が少ない	ブラシや吹出口に抜け毛やホコリなどの異物が付着している。	抜け毛やホコリなどの異物を取り除き、ブラシやヘッドのお手入れをしてください。
使用中に勝手に風が止まった	長時間使用している。	本体が高温になると自動で温風が止まる【自動電源オフ機能】が備わっています。電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷めてから使用してください。
	吸気口にホコリなどがつまっている。	吸気口を掃除してください。

